

ENSEMBLE DE RÉCIPIENTS AUTOMATIQUES SOUS VIDE

MANUEL D'INSTRUCTIONS



1 petit 1 litre
1 moyen litre et demi
1 grand 2 litres

MakeCuisine

Garder les aliments frais : 3 ÉTAPES SIMPLES



1. Présentez la nourriture et fermez la couverture. Fixez l'extracteur au connecteur du capuchon et appuyez dessus pour qu'il fonctionne. Il s'arrêtera automatiquement une fois terminé.

2. Appuyez sur le bouton rouge et soulevez l'extracteur comme indiqué sur l'image.

3. Pour libérer le vide et ouvrir le récipient : Relevez le levier de l'extracteur ou appuyez sur le bouton blanc sur le couvercle du récipient.

AVIS! Ne pas mettre au micro-ondes ! Ne mettez pas l'extracteur au congélateur, au lave-vaisselle ou sous l'eau !

Une technologie de pointe pour une conservation efficace des aliments.

BOUTON DE LIBÉRATION
Appuyez sur ce bouton pour libérer l'aspirateur et retirer l'extracteur du couvercle et pouvoir le retirer

Pour **OUVRIR LE COUVERCLE**, tirez ce levier pour introduire de l'air dans le récipient

Port de chargement USB

INDICATEUR CHARGE:
Bleu= Pleine charge

Rouge = en charge
Rouge clignotant = batterie faible

UNITÉ D'EXTRACTION AMOVIBLE

Il commence à faire le vide dès qu'il est placé dans le trou du couvercle. Un extracteur peut être utilisé pour sceller plusieurs conteneurs avec le même système.

COUVERCLE RÉSISTANT :

Fabriqués en plastique de haute qualité pour une durée de vie maximale. Ils ont un double joint en silicone sur le fond pour un fonctionnement efficace. L'extracteur peut être utilisé pour sceller des conteneurs avec le même système.

ADAPTATEUR D'ASPIRATION AMOVIBLE



Installez l'adaptateur d'aspiration sur l'extracteur pour aspirer les boîtes à lunch, les sacs à fermeture éclair et les sacs en plastique afin de conserver les aliments au frais le plus longtemps possible.

- Sert pour les repas liquides ou solides
- Transparents et empilables, ils résistent aux rayures, aux taches et aux odeurs.
- Récipients transparents adaptés aux lave-vaisselle et réfrigérateurs (0-100 C°).
- Extracteur. Ne pas laver au lave-vaisselle, ne pas mettre au réfrigérateur ou chauffer au micro-ondes